# Z03 Rotarybolt® und D-Drive™ Gemeinsame Funktionen für den Mehrfachbenutzer- und Doppelkontrollmodus

**Änderung Ihres persönlichen Codes**
2 2 * IHR ALTER CODE# (♩♩♩♩♩) NEUER CODE # (♩♩♩) NEUER CODE # (♩♩♩)

**Verzögerungsfunktion ausschalten**
4 6 * HAUPTCODE # (♩♩♩♩♩) 0 # (♩♩♩) 0 # (♩♩♩)
*Hinweis: Beim Ausschalten der Verzögerungsfunktion wird eine Verzögerungsumgehung, die im Schloss einprogrammiert war, automatisch gelöscht.*

**Überfallalarm-Modus einschalten**
3 8 * HAUPTCODE # (♩♩♩♩♩) 1 # (♩♩♩) 1 # (♩♩♩)
*Hinweis: Für den Überfallalarm-Modus ist ein optionales Überfallalarmmodul und eine Verbindung zu einem zentralen Alarmsystem erforderlich. In einem für Mehrfachbenutzer programmierten Schloss sind nur die Benutzercodes 2 und 3 verfügbar. Die Benutzercodes Nr. 4 – 8 sind automatisch deaktiviert. Die Deaktivierung der Benutzercodes bei eingeschaltetem Überfallalarm ist erforderlich, um die VdS Spezifikationen für dieses Produkt zu erfüllen.*

**Überfallalarm-Modus ausschalten**
3 8 * HAUPTCODE # (♩♩♩♩♩) 0 # (♩♩♩) 0 # (♩♩♩)

# Z03 Rotarybolt® und D-Drive™ Kurzanleitung für die Doppelkontrollkonfiguration

**Einen neuen Code erzeugen**
7 4 * HAUPTCODE ODER LEITERCODE # (♩♩♩♩♩) JEDER ANDERE GÜLTIGE BENUTZERCODE # (♩♩♩♩♩)
PIN POSITION # (♩♩♩) NEUER CODE # (♩♩♩) NEUER CODE # (♩♩♩)

*PIN Positionen:* *1 Leitercode*
*2 – 9 Benutzercodes (Benutzercode 9 ist nur als regulärer Benutzercode verfügbar, wenn der zeitversetzte Aufhebungscode ausgeschaltet ist)*

**Eine Verzögerungsfunktion erzeugen**
7 4 * HAUPTCODE ODER LEITERCODE # (♩♩♩♩♩) JEDER ANDERE GÜLTIGE BENUTZERCODE # (♩♩♩♩♩)
9 # (♩♩♩) NEUER VERZÖGERUNGS-CODE # (♩♩♩) NEUER VERZÖGERUNGS-CODE # (♩♩♩)
*Hinweis: Die Verzögerungsfunktion funktioniert nur, wenn der Modus Verzögerungsumgehung aktiviert ist und im Schloss eine Verzögerungsfunktion programmiert ist.*

**Einen Code löschen**
7 4 * HAUPTCODE ODER LEITERCODE # (♩♩♩♩♩) JEDER ANDERE GÜLTIGE BENUTZERCODE # (♩♩♩♩♩)
PIN POSITION # (♩♩♩) # (♩♩♩) # (♩♩♩)

*PIN Positionen:* *1 Leitercode*
*2 – 9 Benutzercodes (Benutzercode 9 dient als regulärer Benutzercode, wenn die Verzögerungsfunktion ausgeschaltet ist)*

*Hinweise: Der Hauptcode kann nicht gelöscht werden. Der Leitercode kann nicht verwendet werden, um den Leitercode selbst zu löschen. Ein Verzögerungsfunktions-Code kann nur während der Öffnungsbereitschaftszeit gelöscht werden.*

**Eine Zeitverzögerung einstellen oder ändern**
7 4 * HAUPTCODE # (♩♩♩♩♩) JEDER ANDERE GÜLTIGE BENUTZERCODE # (♩♩♩♩♩) 0 0 # (♩♩♩)
LÄNGE DER GEWÜNSCHTEN ZEITVERZÖGERUNG # (♩♩♩) LÄNGE DER GEWÜNSCHTEN ZEITVERZÖGERUNG # (♩♩♩)
*Hinweise: Die Länge der Zeitverzögerung kann auf einen beliebigen Wert zwischen 1 und 99 Minuten eingestellt werden. Eine bereits programmierte Zeitverzögerung kann nur innerhalb der Öffnungsbereitschaftszeit geändert werden.*

**Eine Zeitverzögerung löschen**
7 4 * HAUPTCODE # (♩♩♩♩♩) JEDER ANDERE GÜLTIGE BENUTZERCODE # (♩♩♩♩♩) 0 0 # (♩♩♩) 0 # (♩♩♩) 0 # (♩♩♩)
*Hinweis: Die Zeitverzögerung kann nur innerhalb der Öffnungsbereitschaftszeit gelöscht werden.*

**Länge der Öffnungsbereitschaftszeit ändern**
7 4 * HAUPTCODE # (♩♩♩♩♩) JEDER ANDERE GÜLTIGE BENUTZERCODE # (♩♩♩♩♩) 0 1 # (♩♩♩)
LÄNGE DER GEWÜNSCHTEN ÖFFNUNGSBEREITSCHAFTSZEIT # (♩♩♩) LÄNGE DER GEWÜNSCHTEN ÖFFNUNGSBEREITSCHAFTSZEIT # (♩♩♩)
*Hinweise: Die Öffnungsbereitschaftszeit kann auf einen beliebigen Wert zwischen 1 und 99 Minuten eingestellt werden. Ist im Schloss eine Zeitverzögerung gespeichert, so kann die Dauer der Öffnungsbereitschaftszeit nur während der Öffnungsbereitschaftszeit geändert werden.*

**Verzögerungsfunktions-Code einschalten**

Sargent & Greenleaf, Inc.
A Wholly Owned Subsidiary of Stanley Security Solutions, Inc.
PO Box 930, Nicholasville, KY 40356
Phone: (800)-826-7652 Fax: (800)-634-4843
Phone: (859)-885-9411 Fax: (859)-887-2057

Sargent & Greenleaf S.A.
9, chemin du Croset
1024 Ecublens, Switzerland
Phone: +41-21 694 34 00
Fax: +41-21 694 34 09

© 2007, Sargent & Greenleaf, Inc.



4 6 * HAUPTCODE # (♩♩♩♩♩) 1 # (♩♩♩) 1 # (♩♩♩)

Sargent & Greenleaf, Inc.
A Wholly Owned Subsidiary of Stanley Security Solutions, Inc.
PO Box 930, Nicholasville, KY 40356
Phone: (800)-826-7652 Fax: (800)-634-4843
Phone: (859)-885-9411 Fax: (859)-887-2057

Sargent & Greenleaf S.A.
9, chemin du Croset
1024 Ecublens, Switzerland
Phone: +41-21 694 34 00
Fax: +41-21 694 34 09

© 2007, Sargent & Greenleaf, Inc. 

# Z03 Rotarybolt® und D-Drive™ Kurzanleitung für die Mehrfachbenutzerkonfiguration

**Wechsel vom Mehrfachbenutzer zur Doppelkontrolle** (Diese Funktion, die nicht rückgängig gemacht werden kann, muss vor der ersten Änderung des von Werk aus vorgegebenen Hauptcodes erfolgen. Nach dem Konfigurationswechsel benötigen Sie die Kurzanleitung für den Doppelkontrollmodus).
7 6 * 1 2 3 4 5 6 # (♩♩♩♩♩) 1 # (♩♩♩) 1 # (♩♩♩)
*Hinweis: Der zweite Benutzer wird automatisch als Code 2 2 2 2 2 2 installiert, und die Funktion Verwaltungs-Rücksetz-Code wird deaktiviert.*

**Einen neuen Code erzeugen**
7 4 * HAUPTCODE ODER LEITERCODE # (♩♩♩♩♩)
PIN POSITION # (♩♩♩) NEUER CODE # (♩♩♩) NEUER CODE # (♩♩♩)

*PIN Positionen:* *1 Leitercode*
*2 – 9 Benutzercodes (Benutzercode 9 ist nur als regulärer Benutzercode verfügbar, wenn der Verzögerungs-funktions-Code ausgeschaltet ist.)*

**Einen Verzögerungsfunktions-Code erzeugen**
7 4 * HAUPTCODE ODER LEITERCODE # (♩♩♩♩♩)
9 # (♩♩♩) NEUER VERZÖGERUNGSFUNKTIONS-CODE # (♩♩♩) NEUER VERZÖGERUNGSFUNKTIONS-CODE # (♩♩♩)
*Hinweis: Der Verzögerungsfunktions-Code funktioniert nur, wenn der Modus Verzögerungsfunktions-Code aktiviert ist und im Schloss eine Zeitverzögerung programmiert ist.*

**Einen Code löschen**
7 4 * HAUPTCODE ODER LEITERCODE # (♩♩♩♩♩)
PIN POSITION # (♩♩♩) # (♩♩♩) # (♩♩♩)

*PIN Positionen:* *1 Leitercode*
*2 – 9 Benutzercodes (Benutzercode 9 dient als regulärer Benutzercode, wenn der Verzögerungs-funktions-Code ausgeschaltet ist)*

*Hinweise: Der Hauptcode kann nicht gelöscht werden. Der Leitercode kann nicht verwendet werden, um den Leitercode selbst zu löschen. Ein Verzögerungsfunktions-Code kann nur während der Öffnungsbereitschaftszeit gelöscht werden.*

**Eine Zeitverzögerung einstellen oder ändern**
7 4 * HAUPTCODE # (♩♩♩♩♩) 0 0 # (♩♩♩)
LÄNGE DER GEWÜNSCHTEN ZEITVERZÖGERUNG # (♩♩♩) LÄNGE DER GEWÜNSCHTEN ZEITVERZÖGERUNG # (♩♩♩)
*Hinweise: Die Länge der Zeitverzögerung kann auf einen beliebigen Wert zwischen 1 und 99 Minuten eingestellt werden. Eine bereits programmierte Zeitverzögerung kann nur innerhalb der Öffnungsbereitschaftszeit geändert werden.*

**Eine Zeitverzögerung löschen**
7 4 * HAUPTCODE # (♩♩♩♩♩) 0 0 # (♩♩♩) 0 # (♩♩♩) 0 # (♩♩♩)
*Hinweis: Die Zeitverzögerung kann nur innerhalb der Öffnungsbereitschaftszeit gelöscht werden.*

**Länge der Öffnungsbereitschaftszeit ändern**
7 4 * HAUPTCODE # 0 1 # (♩♩♩)
LÄNGE DER GEWÜNSCHTEN ÖFFNUNGSBEREITSCHAFTSZEIT # (♩♩♩) LÄNGE DER GEWÜNSCHTEN ÖFFNUNGSBEREITSCHAFTSZEIT # (♩♩♩)
*Hinweise: Die Öffnungsbereitschaftszeit kann auf einen beliebigen Wert zwischen 1 und 99 Minuten eingestellt werden. Ist im Schloss eine Zeitverzögerung gespeichert, so kann die Dauer der Öffnungsbereitschaftszeit nur während der Öffnungsbereitschaftszeit geändert werden.*

**Verzögerungsfunktions-Code einschalten**
4 6 * HAUPTCODE # (♩♩♩♩♩) 1 für Verzögerungsfunktions-Code bei Doppelkontrolle oder 2 für Verzögerungsfunktions-Code bei Einzelkontrolle # (♩♩♩) 1 für Verzögerungsfunktions-Code bei Doppelkontrolle oder 2 für Verzögerungsfunktions-Code bei Einzelkontrolle # (♩♩♩)

**Verwaltungs-/ Mitarbeiterzugriffsmodus ein- und ausschalten**
3 2 * HAUPTCODE # (♩♩♩♩♩) 2 (EINSCHALTEN) ODER 1 (AUSSCHALTEN) # (♩♩♩) 2 (EINSCHALTEN) ODER 1 (AUSSCHALTEN) # (♩♩♩)
*Hinweis: Nach dem Einschalten des Verwaltungs-/ Mitarbeitermodus wird das Schloss umgehend deaktiviert. Sobald der Modus ausgeschaltet wird, kehrt das Schloss wieder in den regulären Mehrfachbenutzermodus zurück.*

**Aktivieren und Deaktivieren des Schlosses im Verwaltungs-/ Mitarbeiterzugriffsmodus**
5 5 * HAUPTCODE ODER LEITERCODE # (♩♩♩♩) oder (♩—♩)
*Hinweis: Das Schloss sendet 4 kurze akustische Signale, um zu zeigen, dass das Schloss „aktiviert" ist, zwei lange Signaltöne zeigen an, dass das Schloss "deaktiviert" ist.*

**Einstellen der Benutzerabschaltgenehmigung im Verwaltungs-/ Mitarbeiterzugriffsmodus**
5 6 * HAUPTCODE # (♩♩♩♩♩) 1 # (♩♩♩) 1 # (♩♩♩)

**Deaktivieren des Schlosses durch Eingabe des Benutzercodes im Verwaltungs-/ Mitarbeiterzugriffsmodus**

5 5 * EIN BELIEBIGER BENUTZERCODE # (♩—♩)
*Hinweis: Das Schloss sendet 2 lange Signaltöne, um anzuzeigen, dass das Schloss "deaktiviert" ist.*

**Ausschalten der Benutzerabschaltgenehmigung im Verwaltungs-/ Mitarbeiterzugriffsmodus**
5 6 * HAUPTCODE # (♩♩♩♩♩) 0 # (♩♩♩) 0 # (♩♩♩)

**Rücksetzen des Schlosses mit dem Verwaltungs-Rücksetz-Code (MRC)**
6 7 * VERWALTUNGS-RÜCKSETZ-CODE # (♩♩♩♩♩) NEUER 6-STELLIGER HAUPTCODE # (♩♩♩) NEUER 6-STELLIGER HAUPTCODE # (♩♩♩)
*Hinweis: Es werden folgende Codes gelöscht: Verzögerungsfunktions-Code, Leitercode und alle Benutzercodes. Die Zeitverzögerung, die Öffnungsbereitschaftszeit, der Überfallalarm-Modus sowie der Zugangsmodus zum Schloss bleiben unverändert.*

STANLEY SARGENT AND GREENLEAF®